


PHILIPS Service

22 GC 045

Wechsler - Chassis



22 GA 145

Technische Daten

Plattenwechsler und Electrophon

Netzspannung:

11o, 127, 22o, 24o ₹

Stromart:

Wechselstrom 50 Hz bzw. Wechselstrom 60 Hz

Leistungsaufnahme: AG 1030, AG 1130 6 Watt AG 4230

Motor:

Asynchronmotor

Antriebsart:

Reibrad

Drehzahl des Plattentellers: 16 2/3, 33 1/3, 45 und 78 U/min

Gewicht des

Chassis:

3,2 kg

Finbaumaße:

Werkboden: min. 315 x 360 x 8 mm

über Werkboden: min. 125 mm unter Werkboden:

min. 75 mm

Wechsler - Tischgerät

WT 80 L



22 GF 245



Wechsler - Koffer WK 100L

Service-Hinweise

1) Einstellung des Aufsatzpunktes

Die Einstellung der verschiedenen Aufsatzpunkte kann mit einem Schraubenzieher von vorn durch die Öffnung der Abdeckkappe (Pos. 82), ohne Ausbau des Chassis, durch Verdrehen der Stellschraube für alle drei Aufsatzpunkte gemeinsam vorgenommen werden.

2) Einstellung der Tonarmhöhe

Die Tonarmhöhe wird durch die auf dem Tonarmbügel befindlichen Madenschrauben justiert.


Die Nadel des Tonkopfes darf in der tiefsten Stellung nicht auf die Gummiauflage stoßen. In der höchsten Stellung muß die Nadelspitze 27 + 1 mm über der Gummiauflage stehen. Mit dem Hebel "Manual" muß sich die Nadel 6 + 1 mm über die Gummiauflage heben.

3) Auflagegewicht der Nadel

Das Auflagegewicht der Nadel soll 3-5 p, mit magnet.-dyn. Tonkopf AG 3404 5-7 p betragen. Das Auflagegewicht zwischen der ersten und letzten Platte darf sich nicht um mehr als 1 p erhöhen. Es kann durch die Veränderung der Zugkraft der Feder (Pos.54) korrigiert werden.

4) Auswechseln der Nadeleinheit

Ein Ersatz der Nadel im Tonkopf erfolgt, entsprechend nebenstehendem Bild, durch Wechseln der gesamten Nadeleinheit.



5) Reinigen und Ölen

Das Gummizwischenrad ist nur mit einem mit Spiritus angefeuchteten Lappen zu reinigen. Es darf nie mit Öl, Benzin oder ähnlichem in Berührung kommen. Die Laufflächen des Plattentellerrandes und des Pulleys sind ebenfalls mit Spiritus zu reinigen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß das Ölen und Fetten sehr sinnvoll geschieht. Zu viel Öl kann

durch Herausschleudern ungleichmäßigen Lauf und somit jaulende Wiedergabe zur Folge haben.

Spezial - Ersatzteile


Bei Bestellungen vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben!

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service Standardmaterial-Sortimenten enthalten.

Mechanische - Ersatzteile Rezeichnung Bestell - Nummer Pos Bezeichnung Bestell - Nummer										
Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	bestell - Nummer					
1	Kugel	89 205 02	60	Bügel f. Tonarmhalterung	PW 297 75					
2	Kugelkäfig	PW 296 98	61		PW 297 78					
3	Scheiben f. Kugelkäfig	AE 010 10	62	Druckfeder	PW 297 64					
4	Gummischeibe Zentralachse lang	PW 070 56 PW 296 40	63 64	Anschlagplatte mit Achse Profilfeder	PW 297 65 PW 297 56					
5	Zentralachse lang	FW 290 40	04	Prolitieder	FW 291 30					
6	Scheiben f. Gummizwischenrad	PW 052 29	65	Druckfeder	AE 010 15					
7	Gummizwischenrad	PW 354 60	66	Profilfeder	PW 297 59					
8	NF - Schalter	PW 297 90	67	Einstellbügel	PW 297 27					
9	Zentrierstift	PW 295 91	68	Schaltbügel	PW 297 45					
10	Gummitülle f. Abstandsstück	PW 070 34	69	Zugfeder	PW 354 31					
11	Bobby für M 45-Platten	TD 300 54	70	Zugfeder	PW 297 46					
12	Montageplatte kompl.	3112 109 00780	71	Schalterplatte mit Achse	PW 354 26					
14	Gummiauflage f.Plattenteller	3112 184 00080	72	Schalthebel (Kunststoff)	PW 053 77					
15	Bügel f. Anschlagbügel	PW 297 86	73	Schieber	PW 297 30					
16	Anschlagbügel	PW 297 85	73a	Kunststoffrolle f.Schieber	PW 053 79					
17	Zugfeder	PW 297 98	74	Kunststoffrolle	PW 053 78					
18	Plattenteller	3112 148 01640	75	Bügel	PW 297 28					
19	Bügel f. Durchmesserabtaster	PW 297 80	76	Stopbüge1	PW 354 32					
20	Zugfeder	PW 354 42	77	Gewindebuchse	PW 354 33					
21	Bügel mit Achse	PW 354 34	78	Motorschalter	F 071 AA/05					
22	Umschaltbügel mit Hülse	PW 354 37	79	Kondensator	9 04/5K6					
23	Bügel	PW 297 97	80	Schaltstreifen	PW 296 64					
24	Profilfeder	PW 354 69	81	Zugfeder	PW 296 71					
25	Rolle	PW 053 62/93	82	Verkleidung f. Tonarmhalterung						
26	Schaltstreifen f.Schalthebel	PW 354 30	83	Schraube	B 055 GL/3x8					
27	Schalthebel	PW 354 29	84	Zugfeder	PW 297 79					
28	Druckfeder	49 935 30	86	Plattenhalter m.Zierstreifen	1 4 271 17					
29	Federschale	49 955 25	"	kompl.	3112 148 01790					
30	Hebel	PW 297 49	87	Spannhülse	B 074 AF/2x16					
31	Kunststoffrolle	PW 053 59	89	Druckfeder	PW 296 78					
			91	Zugfeder	PW 296 70					
32a		PW 302 62 PW 302 67	00	Management it as been a mit						
32b 33a		PW 302 50	92	Tonarmstütze kompl. mit Hülse und Klammer	3112 174 02360					
33b		PW 302 70	93	Knopf für Drehzahleinstellung						
34	Buchse	AE 010 31	95	Platte mit Achse	PW 297 25					
,			96	Zierplatte	3112 115 10200					
35	Wechselhebel	PW 297 50	97	Bügel	PW 297 29					
36	Zugfeder	PW 297 53	1	(11)	7110 754 00040					
37	Kappe f. Durchmesserabtaster	3112 174 02370 PW 297 88	98	Hebel (Manual) Abdeckplatte für Hebel	3112 174 02240 3112 118 00660					
38 39	Zugfeder Kunststoffzahnrad	PW 053 60	98a	Stopptaste	3112 138 00120					
73	Runs to toll banni au	1 " 0)) 00	100	Starttaste	3112 114 00170					
40	Metallzahnrad m. Bügel	PW 297 40	101	Blattfeder	PW 297 36					
41	Schaltbügel f. NF-Schalter	PW 297 47								
42	Durchmesserabtaster	PW 053 63	102	Schaltstange	3112 148 01700					
43	Zugfeder	PW 354 41	103a		PW 296 73					
44.	Zugfeder	PW 297 57	103b		PW 296 72					
15	Kupplungsscheibe m. Belag	DW 207 54	103c	Schaltstange Profilfeder	PW 296 62					
45 46	Bügel	PW 297 54 PW 354 43	104	1101111edel	PW 296 79					
47	Zugfeder	PW 297 44	105	Zugfeder	PW 296 63					
48	Mitnehmer	PW 297 37	106	Zugfeder	PW 296 71					
49	Scheibe	PW 354 44	107	Schalthebel	PW 296 76					
		DV. 355 35	200	Halter für Gummiauflage						
50	Zugfeder	PW 355 17		mit Zierring	3112 109 00790					
51 52	Mutter Tonarm kompl. mit Halterung	B 018 AD/3 3112 148 01610	204	Abstandsstück	49 937 79					
53	Blattfeder	PW 297 76	204	Spannring f. Plattenteller	B 045 BF/9					
54	Zugfeder	PW 297 77	224	Ring	AE 008 28					
-			227a		PW 354 22					
55	Zugfeder	PW 297 87	227b		PW 354 21					
56	Bügel	PW 297 84								
57	Schraube	9 97/3x10	1	Tonköpfe Ersatz-Nad	<u>eleinheit</u>					
58	Einstellbügel f. Tonarm	AE 008 80		AG 3306 946/SS50						
	Bical mit Monommochee	1 DW 207 AC	1							
59	Bügel mit Tonarmachse	PW 297 60		AG 3310 946/DS51 AG 3404 946/D55						


Ach tung!

Bei Bestellung von farbigen Teilen, bitte Farbe angeben!





Elektrische-Ersatzteile										
Pos.	Bezeic hnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung		Bestell - Nummer				
LS X Tr1 Tr2 Tr3	Lautsprecher Gleichrichter Netztrafo Treibertrafo Ausgangstrafo	AD 3700M/06 3112 118 71010 3112 318 30300 3112 318 30230 3112 318 30190	C3 C4 C9 C10 C12	NV-Elko 10 µF 15 NV-Elko 10 µF 15 NV-Elko 10 µF 15 NV-Elko 10 µF 15 NV-Elko 10 µF 15	/18 V /18 V /18 V	909/w10 909/w10 909/w10 909/w10 909/w10				
Tr102 Tr103 La ME Sil	Treibertrafo Ausgangstrafo Zwerglampe 12 V 0,1 A Balance-Anzei ger Thermo-Sicherung	3112 318 30230 5112 318 30190 8003 D 5112 138 70060 A3 425 53	C13 C15 C18 C19 C20	NV-Elko 250 µF 3 NV-Elko 1000 µF NV-Elko 5 µF 25/ NV-Elko 1000 µF NV-Elko 1000 µF	3/4 V 30 V 15/18 V	909/T250 C 406CB/B1000 909/C5 909/W1000 C 437CB/D1000				
Si2, Si3 TS1 TS2 TS3 TS4	Feinsicherung 1,4 A träge Transistor Transistor Transistor Transistor	974/1400 AC 125 AC 125 AC 125 AC 128	C30 C103 C104 C109 C110	NV-Elko 2500 µF NV-Elko 10 µF 1 NV-Elko 10 µF 1 NV-Elko 10 µF 1 NV-Elko 10 µF 1	5/18 V 5/18 V	C 908AA/F2500 909/W10 909/W10 909/W10 909/W10				
TS5+TS6 TS101 TS102 TS103 TS105+	Transistorenpaar Transistor Transistor Transistor	2-AD 139 AC 125 AC 125 AC 125	C112 C113 C115 C118	NV-Elko 10 µF 15/18 V NV-Elko 250 µF 3/4 V NV-Elko 1000 µF 3/4 V NV-Elko 5 µF 25/30 V		909/W10 909/T250 C 406BE/B1000SP 909/C5				
TS106			Sch2 Sch3 Sch4	mit Netzschalter am Betriebsartensch Motorschalter Schalter 3 Schalter 4 Lampenhalter Lautsprecherkabe (Meterware, brat Lautsprecherstet Lautsprecherbuch	Betriebsartenschalter Motorschalter Schalter 3 Schalter 4					
	Kofferteile									
Pos.			Bestell - Nummer 22 GA 145		Bestell - Nummer 22 GF 245					
1 1a 2 3 3a	Deckelverschluß kompl. Deckelverschluß-Unterteil Lautsprecher Lautsprecherabdeckung Schraube für Lautsprecherabdeckung				3112 109 00200 3112 174 02060 AD 3706 RM 3112 154 00010 B 054 GJ/4x25					
4 4a 5 5a 6	Klemmstück für Netzkabel Abdeckung für Buchsenplatte Buchsenplatte kompl.		TD 300 54		TD 300 54 3112 174 01920 3112 174 01610 3112 118 00090 979/F5x180					
7 8 9 10	Spannungskarussell Buchsen/Lautsprecher Stecker für Lautsprecherbuchsen Koffer kompl. Griff		WT 886 86		WT 886 86 WE 402 81 WE 736 77 3112 103 00060 3112 109 00190					
10a 10b 11 12 13	Druckfeder für Griff Bügel für Griff Federfuß Bodennagel Scharnierhaken Scharniertasche		ı		3112 111 05110 3104 101 21020 3112 148 01070 3112 174 02070 3112 174 02080 3112 174 02090					
14 15 16 17 18	15 Tülle 16 Netzschalter am Betriebsartensch. 17 Betriebsartenschalter m.Netzschalter		B 836 AM/4x10 PW 053 89		B 836 AM/4x10 PW 053 89 3112 118 00100 3112 148 00690 A3 311 15					
19 20 21 22 23	Zwerglampe 12 V 0,1 A Zierplatte Instrument (Balance) Schalter 3 / Schalter 4 Knopf				8003 D 3112 115 10150 3112 138 70060 3112 138 70050 3112 109 00170					
1	Holzrahmen Bodenplatte Fuß Deckel		3112 103 00210 3112 123 00050 3112 148 01520 3112 148 01810							

Kofferbild für 22 GF 245



Motoranschlußplan für 22 GC 045





Tonarmanschlußplan für 22 GA 145

